

**ORIGINALBRUKSANVISNING:  
CERTEX Fatlyft DS/EN 13155**
**FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE**

Överensstämmer mer Maskindirektivet 2006/42EG. CERTEX Danmark A/S försäkrar, att den levererade utrustningen är CE-märkt och levereras i överensstämmelse med Dansk Standard DS/EN 13155. Om kunden utför någon slags modifikationer eller om kunden kombinerar produkten med en icke-kompatibel produkt/komponent, så utgår CERTEX Danmark A/S's ansvar för denna produkt.

BA16.83CERTSE24.10.18


**INFORMATION**

Enligt Arbejdstilsynets anvisning nr 2.3.0.4 "Anhugning" (fasthakning) så ska personal som använder lyftredskap ha fått tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet på rätt sätt. Instruktionerna ska överensstämma med dessa anvisningar och ska dessutom omfatta de särskilda åtgärder som krävs vid ett enskilt fasthkningsarbete. Innan utrustningen tas i bruk ska bruksanvisningen läsas igenom. Informationen är tänkt som hjälp för att uppnå säker användning av utrustningen. Användarhandboken innehåller viktig information om hur utrustningen fungerar på ett säkert och korrekt sätt. Om utrustningen används i överensstämmelse med dessa instruktioner kan faror och haveri undvikas. Alla som använder utrustningen ska läsa igenom och agera enligt bruksanvisningen. Dessutom hänvisar vi till Arbejdstilsynets föreskrifter och regler som också gäller på arbetsplatsen. Däribland: At-meddelande nr 2.02.10 "Anhugningsgrej" (fasthkningsanordning).

**VIKTIGT! WLL FÅR INTE ÖVERSKRIDAS OCH ANVISNINGAR PÅ MÄRKNINGEN SKA FÖLJAS.**

**Tekniska specifikationer:**

Typ: Kombi  
 Art.nr: 16.8304-9011002  
 Max. belastning: 250 kg  
 Fatdiameter: 420 – 640 mm  
 Vikt: 4,5 kg

**Beskrivning och användning:**

Fatlyften från CERTEX Danmark A/S är mycket praktisk, användbar och lätt att använda, detta tack vare konstruktionen och lyftens egenvikt på endast fyra kg.

CERTEX fatlyft levereras i elektro-galvaniserat utförande.

Den kan hantera fat med en diameter på mellan 420 och 640 mm.

Principen är att lyft sker genom en klämrörelse mot fatets kant och en högre fatvikt ger därmed en större klämrörelse (klämkraft).

Yttre krokarna kan placeras i två olika lägen, yttre och inre position, detta för att kunna justera storleken efter trummans kanter. Använd alltid den position som bäst passar kantstorleken. Axeln ska alltid vara säkrad med tillhörande sprint.



Inre position



Yttre position

Standardvarianten är försedd med en ögla för fasthakning. Kombivarianten är både försedd med en ögla för fasthakning och ett beslag för truckgaffel. Beslagets storlek är 55 x 170 mm (h x b).

Fatlyften är mycket lätt att hantera. Den låga vikten gör att den kan användas nästan överallt: i lagerutrymmen, på servicebilar, lastbilar, fartyg osv.

Alla fatlyftar levereras märkta och testade.

**Arbetsområde och begränsningar:**

CERTEX fatlyftar får endast användas för lodräta lyft. Undvik att släpa ett fat över golvet eftersom det kan ge vågrät belastning av fatlyften.

Fatlyften ställs in genom att skjuta på de två klämanordningarna:

- mot varandra för lyft av fat med liten diameter,
- från varandra för lyft av fat med större diameter.

Lyft alltid i den översta delen av fatet.

Det går att lyfta fat med stor eller liten kant, med och utan lock samt fat som har spännlås monterade på locket.

Vid lyft av fat med stor diameter bör man lyfta med locket på eftersom det ger största säkerhet mot att fatet deformeras.

Det krävs en frigång på 50 mm på vardera sidan om fatet för att kunna montera och använda fatlyften.

Vid lyft med kombimodellen på truckgaffel ska fästskruven vara spänd så att fatlyften inte kan glida av.

**Varning:**

Använd inte fatlyftar som har fel eller brister, överskrid inte högsta tillåtna last, överskrid inte den störst/minsta tillåtna fatdiametern, använd endast fatlyftar för lodräta lyft, att vistas under och på det föremål som lyfts är inte tillåtet (akta händer och fötter), undvik nersmutsning av fatlyftens bandstopp.

**Underhåll:**

Fatlyften ska kontrolleras av behörig personal för fel och brister efter behov och minst en gång per år. Vid reparation får endast originalreservdelar användas.

Vanligt underhåll av fatlyften inskränker sig till följande:

- Gör alltid en kontroll före användning för onormalt slitage på delar av lyften, speciellt på bandstroppen. Om det finns slitage på någon av delarna får lyften inte användas utan ska skickas in för reparation.
- Rengör lyften regelbundet och speciellt när den varit i beröring med kemikalier.
- Förvara inte lyften i direkt solljus och utsätt den inte för ultraviolett strålning.

**Förbehåll**

CERTEX Danmark A/S förbehåller sig rätten att ändra produktdesign, material, specifikationer och instruktioner utan varsel och utan förpliktelser för andra.

**Fasthkningsanordningen bör kontrolleras minst en gång per månad och ska genomgå en huvudkontroll minst var 12:e månad.**