

Skinnesamlemuffe B49

Produkt information

Løbeskinnerne bliver samlet med samlemuffer ved at fastspænde skrueerne øverst på samlemuffen først. Derefter rettes skinnerne ind ved hjælp af skrueerne på siden.



| Art. nr. | Profil nr. | a mm | h mm | l mm | s mm | Forventet levering (dage) |
|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
| 600521B49 | 21.000 | 38 | 36 | 85 | 3 | 2 |
| 600523B49 | 23.000 | 50 | 44 | 120 | 4 | 2 |
| 600524B49 | 24.000 | 61 | 54 | 150 | 4,5 | 2 |
| 600525B49 | 25.000 | 81 | 75 | 180 | 6 | 2 |
| 600526B49 | 26.000 | 100 | 94 | 200 | 8 | 10 |
| 600527B49 | 27.000 | 118 | 133 | 250 | 10 | 2 |

Stregtegning

