

Skinnesamlemuffe B49

Produkt information

Løbeskinnerne bliver samlet med samlemuffer ved at fastspænde skrueerne øverst på samlemuffen først. Derefter rettes skinnerne ind ved hjælp af skrueerne på siden.



Art. nr.	Profil nr.	a mm	h mm	l mm	s mm	Forventet levering (dage)
600521B49	21.000	38	36	85	3	2
600523B49	23.000	50	44	120	4	2
600524B49	24.000	61	54	150	4,5	2
600525B49	25.000	81	75	180	6	2
600526B49	26.000	100	94	200	8	2
600527B49	27.000	118	133	250	10	2

Stregtegning

