



ORIGINAL BRUKSANVISNING: CERTEX Trommeløfter DS/EN 13155

CERTEX

BA16.83CERTNO24.10.18

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

I overensstemmelse med Maskindirektiv 2006/42EC. CERTEX Danmark A/S forsikrer, at det leverte utstyret er CE-merket og levert i overensstemmelse med Dansk Standard DS/EN 13155. Dersom kunden foretar noen form for modifikasjoner, eller dersom kunden kombinerer produktet med et ikke-kompatibelt produkt/komponent, fraskriver CERTEX Danmark A/S seg ethvert ansvar for produktet.

INFORMASJON

I henhold til det danske Arbejdstilsynets Anvisning nr. 2.3.0.4 "Anhugning", må personer som skal bruke løfteredskaper ha fått opplæring i forsvarlig utførelse av arbeidet. Opplæringen skal være i overensstemmelse med denne anvisningen og skal dessuten omfatte de særlige foranstaltninger som kreves for det enkelte løftearbeidet.

Før utstyret tas i bruk, skal denne bruksanvisningen leses. Informasjonen er tenkt som en hjelp for å sikre trygt bruk av utstyret.

Brukerhåndboken inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret fungerer på en sikker og korrekt måte.

Dersom utstyret brukes i overensstemmelse med disse instruksjonene, kan farer og havari unngås.

Alle som bruker utstyret må lese og handle i overensstemmelse med bruksanvisningen.

I tillegg henviser vi også til Arbejdstilsynets forskrifter og regler som gjelder på stedet. Herunder bl. a. retningslinjer for løftearbeid.

VIKTIG! WLL MÅ IKKE OVERSKRIDES, OG ANVISNINGER PÅ MERKNINGEN SKAL FØLGES.

Tekniske spesifikasjoner:

Type: Kombi
art. Nr.: 16.8304-9011002
Maks. belastning: 250 kg
Trommeldiameter: 420 – 640 mm
Vekt: 4,5 kg

Beskrivelse og bruk:

Trommelløfteren fra CERTEX Danmark A/S er meget praktisk, anvendelig og lett å betjene på grunn av konstruksjonen og en egenvekt på kun 4 kg.

CERTEX trommelløfter leveres i elektro-galvanisert utførelse.

Den kan ta tromler med en diameter på mellom 420 og 640 mm.

Prinsippet er at det ved løft skjer en klemmebevegelse på kanten av trommelen, og dermed vil en høyere trommelvekt gi en større klemmebevegelse (klemmekraft).

Ytterkrokene kan plasseres i 2 posisjoner for justering etter størrelsen på kanten til trommelen, én ytre og én indre posisjon. Benytt alltid den posisjonen som passer best til størrelsen på kanten. Akslingen skal alltid være sikret med den tilhørende låsesplinten.



Indre posisjon



Ytre posisjon

Standardutgaven har en festering. Kombiutgaven har både festering og beslag til gaffeltruck. Beslaget størrelse er 55 x 170 mm (h x b).

Trommelløfteren er svært enkel å håndtere. Den lave vekten gjør at den kan brukes nesten over alt, både på lager, servicebiler, lastebiler, båter, osv.

Hver trommelløfter leveres merket og testet.

Arbeidsområde og begrensninger:

CERTEX trommelløfter kan brukes til loddrett løfting. Unngå å slepe en trommel over gulvet. Det kan gi vannrett belastning av trommelløfteren.

Trommelløfteren stilles inn ved å bevege to klemmeanordninger:

- mot hverandre for løft av tromler med liten diameter,
- fra hverandre for løft av tromler med større diameter.

Løft alltid i toppen av trommelen.

Det kan løftes tromler med stor og liten kant, med og uten lokk samt tromler montert med spennlås på lokket.

Ved løft av tromler med stor diameter bør man løfte med montert lokk, da dette gir størst sikkerhet mot deformasjon av trommel.

Det kreves ekstra plass på 50 mm på hver side av trommelen for å kunne montere og bruke trommelløfteren.

Ved løft med kombimodell på en truckgaffel, skal fastholdeskruen være spent, slik at trommelløfteren ikke kan skli av truckgaffelen.

Advarsler:

Ikke bruk trommelløftere som har feil eller mangler. Ikke overskrid høyest tillatte last. Ikke overskrid den største/minste tillatte trommeldiameteren. Bruk kun trommelløfter til loddrett løfting. Opphold under og på den løftede lasten er ikke tillatt (pass på hender og føtter), unngå tilsøling av trommelløfterens båndstropp.

Vedlikehold:

Ved behov, dog minst én gang per år, må trommelløfteren kontrolleres for feil og mangler av fagmann. Ved reparasjon skal det kun anvendes originale reservedeler.

Vanlig vedlikehold av trommelløfteren begrenser seg til følgende:

- Undersøk hver gang før bruk om det er unormal slitasje på løfterens deler, og sjekk båndstroppen spesielt. Dersom en del er slitt, skal løfteren ikke brukes, men sendes inn til reparasjon.
- Regelmessig rengjøring av løfteren, ikke minst når den har vært i berøring med kjemikalier.
- Unngå å oppbevare løfteren i direkte sollys eller annen ultrafiolett bestråling.

Forbehold:

CERTEX Danmark A/S forbeholder seg retten til å endre produktdesign, materialer, spesifikasjoner eller instruksjoner uten forutgående varsler og uten forpliktelse for andre.

Festeanordning må ettersees minst én gang per måned og skal gjennomgå et hovedettersyn minst én gang hver 12. måned.



Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Virkelyst 17b
DK-9400 Nørresundby
Tlf.: +45 98 13 18 88

Jernholmen 43-47D
DK-2650 Hvidovre
Tlf.: +45 36 77 40 30

Olievej 4
DK-6700 Esbjerg
Tlf.: +45 75 13 08 44

CERTEX Danmark A/S
Trekanten 6-8
DK-6500 Vojens
Tlf.: +45 74 54 14 37
E-mail: info@certex.dk
www.certex.dk